

クロームブックの使い方 マニュアル(ログイン方法)

足立区立花畑小学校

令和3年12月9日

※使い方マニュアルは大切に保管してください。

※反応が悪い場合は再起動をしてください。

※不必要な設定の変更は行わないでください。

◆ 電源を入れる ◆

・本体側面の電源ボタンを押す。

・ネットワークに繋げる必要があります。

・「画面右下の時刻」をクリック。



・ネットワークの表示が「未接続、なし」であることを確認する。

・「未接続、なし」をクリック。




- ご家庭のアクセスポイント（Wi-Fi）をクリック。




- ご家庭のアクセスポイントのSSIDとパスワードを入力し、「接続」をクリック。




- 下写真の画面が表示されたら、「別のアカウントでログイン」をクリック。




- メールアドレス（グーグル ID）を入力して「次へ」をクリック。



- パスワードを入力して「次へ」をクリック。



- 下の写真のようなグーグルのホームページ（検索画面）が表示されたら、ログイン完了。

※表示されない場合は、下の【グーグルクロームマーク 】をクリック。



※不具合が生じた場合は電源を切ってください。